
DAIKIN ダイキン 除加湿空気清浄機 床置形

かんたんガイド

操作編



「おすすめボタン」「運転入／切ボタン」は
ふたを閉じた状態でも使用できます。


（ふたをあけたとき）

おすすめボタン

運転中におすすめを押すと、最適な運転内容に自動で切り換えます。
約1分間お部屋の状態を確認する間、センサーランプが順番に点滅していきます。▶20ページ

運転入／切ボタン

押すと運転、
もう一度押すと
停止します。



運転切換ボタン


押すごとに運転モードが
切り換わります。▶20, 21ページ



（加湿・除湿の単独運転はできません。）


風量設定ボタン

お好みの風量を
選択できます。
▶20, 21ページ




しつど設定ボタン

加湿・除湿運転時の
設定しつどを選択
できます。▶21ページ



コース選択ボタン

お好みの運転コースを選択
できます。▶22, 23ページ



（コース選択中は、風量設定や
しつど設定はできません。）
解除したいときは、
運転切換 を押してください。

切タイマーボタン

押すごとに設定時間
が切り換わります。



（内部乾燥のときには
設定できません。）

オートルーバーボタン

押すとオートルーバーが
前後に動きます。
もう一度押すと、
その位置で停止します。



風量「しずか」または、風量自動で「しずか」運転が選択されている場合オートルーバーは動きません。
オートルーバーを手で動かさないでください。
正常に動かなくなる場合があります。

■操作手順（操作パネル上のボタンを流れにそって押してください。）

1 運転を開始する


2 運転を選択する
3つの運転内容から選択できます。

3 風量・しつどを選択する

4 お好みに合わせて
切タイマーで時間を選択する

5 お好みに合わせてオートルーバー
ボタンを押して動かす


6 運転を停止する




●詳しい機能については取扱説明書をご覧ください。

3P212783-1A M07B083A

表示ランプ編


（ふたをあけたとき）





チャイルドロックボタン


約２秒間押すと設定できます。
（取り消したいときも同じです。）
設定中は本体の操作を制限し、お子様が誤って操作するのを防ぎます。

チャイルドロックランプ

チャイルドロック設定中に点灯します。
点灯中は、他のボタンを押してもピッピッピッという音が鳴り操作を受け付けません。


表示調整ボタン

押すごとに、表示ランプの明るさが切り換わります。



点検ランプ

交換／お手入れ時期を点灯でお知らせします。
●ふたを開けて、お手入れ箇所を確認してください。



フィルター交換後は、　を約2秒間押してください。
（ピッピッという音が鳴りランプが消灯します。）

加湿フィルターランプ

加湿フィルターの交換時期がくると点灯し、更に時間がたつと点滅してお知らせします。▶39ページ

空清フィルターランプ

プリーツフィルター（空清フィルター）の交換時期がくると点灯し、更に時間がたつと点滅してお知らせします。▶32ページ

ユニットランプ


「ユニット１」→プラズマイオン化部の清掃時期を、
「ユニット２」→ストリーマユニットの清掃時期を、
点灯でお知らせします。▶36, 37ページ

運転ランプ

現在の運転状況をお知らせします。


黄：除湿＋空気清浄運転
橙：加湿＋空気清浄運転
緑：空気清浄のみの運転

● 運転停止後も、内部の部品保護のため、数分間ファンが回転し、運転表示ランプが点灯することがあります。



再生中ランプ

脱臭カートリッジ『ニオイとる〜ぶ』をストリーマポケットで再生しているときに点灯します。



水交換ランプ・水交換リセットボタン

除湿運転 を一定時間した後に、 **加湿運転** を選択するとピーッピーッピーッという音が鳴りランプが点灯します。

水タンクの水を交換したら　を押してください。
　を押すまで運転は開始できません。

コース選択時　を押すと空気清浄運転、風量「自動」になります。
（コース選択する場合は、再度お好みのコースを選択してください。）

満水ランプ

水タンクが満水になると、ピーッピーッピーッという音が鳴りランプが点灯し、**除湿運転** を停止します。（空気清浄運転は継続します。）

給水ランプ

水タンクが空に近づくと、ピーッピーッピーッという音が鳴りランプが点灯し、**加湿運転** を停止します。（空気清浄運転は継続します。）

エラー表示について

複数のランプが同時に点滅しているときは、取扱説明書の**表示ランプがこんなときは**を参照してください。▶45ページ



水タンク確認

（水交換・満水・給水の3つのランプが同時に点滅時）

水タンクを外したり、正しく装着されていないと、ピーッピーッピーッという音が鳴り3つのランプが同時に点滅し、運転を停止します。
（空気清浄運転の場合でも停止します。）

●詳しい機能については取扱説明書をご覧ください。